

IPT ACIDO CIANURICO

Istruzioni per l'uso

1. Risciacquare la provetta con l'acqua da analizzare e riempirla fino alla tacca di 5 ml.
2. Aggiungere un cucchiaino raso di Reagente Acido Cianurico A e agitare gentilmente per sciogliere il reattivo.
3. Attendere circa un minuto per permettere alla reazione di avvenire. Agitare nuovamente tenendo la provetta inclinata in modo che l'eventuale reattivo non disciolto si depositi a lato.
4. Appoggiare la provetta sui colori di sinistra della scala cromatica e spostarla fino a che la colorazione corrisponda a uno dei colori di destra accanto al quale è indicato il relativo valore in ppm di Acido Cianurico.